

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ВРАЦА
РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - КОЗЛОДУЙ

Рег. № 2515, екз. № единствен

06.12.2016 година

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ГОСПОЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ

ДО
ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
НА ВЕСТНИК „КОЗЛОДУЙ ИНФО”
ГОСПОЖА ДЕСИ НИКОЛОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с настъпване на отоплителния сезон се повишава опасността от възникване на пожари в жилищните сгради. С цел намаляване риска от материални и човешки загуби е необходимо да се проведе разяснителна дейност с конкретни превантивни мерки. В тази връзка апелираме да се поставят на видни места в населените места, както и на интернет сайтовете Ви, следните мерки:

1. **При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди**
 - Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
 - При напускане на дома или офиса се убедете, че сте изключили уредите.
 - Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
 - Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
 - При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
 - Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
 - Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат вечно. След изчерпване на лимита им те губят своята надеждност и безопасност.
 - Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
 - Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
 - Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
 - При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
 - Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

- Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждаани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

2. При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):

- Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност.

- За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят.

- Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

- Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания: отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали; задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

- стабилно укрепване на дымоотводните тръби (кюнците).

- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.

- В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

- Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.

- Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

- Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

- Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната ѝ камера!

- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!

- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

- Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.

- Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
- Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглицата могат да се самозапалят! Въглицата да се складира на най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
- Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
- Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
- Никога не ги заключвайте!
- Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!

3. В кухнята

- Не оставайте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.
- Ако се наложи да излезете от кухнята – свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.
- Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.
- Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.
- Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалките и кибритите, тъй като нямат открит пламък.
- Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите с готвенето.
- Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода.
- Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.
- Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние. Натрупването на мазнина може да предизвика пожар.
- Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрето. Изключете уреда и го оставете да се охлади.
- Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат – този тип фритюрници не могат да прегреят.
- Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него.
- Не гасете огъня сами – излезте навън и позвънете на тел. 112.

4. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

- Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние.
- Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилен електрически кръгове.

- Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.
- Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.
- Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.
- Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.
- Подменете всички наранени или протрити проводници.
- Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди.

Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.

- Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте лицензиран електротехник.
- Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.
- Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.

5. В случай на спешна ситуация:

- Ако уредът отделя странна миризма или работи по необичаен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно.
- Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете в пожарната служба. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има, и незабавно напуснете.

6. В случай на ПОЖАР

- Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.
- Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал.
- Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте за вида, големината и местоположението на пожара.
- Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.
- Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движете ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
- Ако вратата или дръжката ѝ са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.
- Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

Допълнително прилагаме Ви, афиши с фактически данни и съвети за безопасно

използване на:

1. Пиротехнически изделия
2. Печки на твърдо гориво
3. Печки на течено гориво
4. Електрически отоплителни уреди
5. Електрическата инсталация
6. Кухненски уреди
7. Поведение на обществени места

Същите могат да се публикуват на интернет сайтовете Ви и да се разпространят сред населението.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

ВПД НАЧАЛНИК
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

Иван Иванов

Изготвил: Иван Иванов

06.12.2016 год.

Отп: в 1 екз.

Екз. № 1 – Деловодство РСПБЗН

Екз. № 2 – Община Козлодуй

Екз. № 3 – Община Хайредин

Екз. № 4 – Вестник „Козлодуй инфо”